



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni che vanno pertanto conservate.
Prima dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio disinserire l'energia elettrica.

Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto. PENTA Srl. declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte.

- Con doppio isolamento e/o rinforzato in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra.



Per garantire la sicurezza i componenti che dovessero danneggiarsi durante il funzionamento, devono essere sostituiti con componenti analoghi prima del riutilizzo dell'apparecchio.

FUNZIONAMENTO (fig. 5-6)

Il funzionamento avviene premendo direttamente sulla parte superiore dell'involucro. Una breve pressione accende e spegne il carico, tenendo premuto si ottiene la regolazione del carico. Al raggiungimento del livello di luminosità desiderato, interrompere la pressione.

LAMPADINA

LED 58W - 24V

The safety of this appliance is guaranteed only through the proper use of this assembling instruction that has to be kept. Always disconnect the electricity, before starting the assembling or servicing this lamp.

The fixture cannot be modified. Any modification will void the warranty and can make the product dangerous. PENTA Srl. shall not be responsible for any product damages caused by mounting procedures which are not in accordance with instructions. Product installation shall be performed in a workmanlike fashion.

- Class of insulation Class II. With double insulation and/or reinforced in every part and without eart connections.



For safety reasons, components that are damaged during operation should be replaced with similar components before using the fixture again.

FUNCTIONING (IMG 5-6)

Press directly on the upper part of the casing regulate. Exert brief pressure to switch the load on and off. Press and hold down to regulate the load. On reaching the required level of light intensity, release the pressure.

BULB

LED 58W - 24V

Die Sicherheit von diesem Apparat wird garantiert nur durch den richtigen Gebrauch dieser Bedienungsanleitung, die aufbewahrt müssen werden. Immer die Elektrizität ausschalten, vor die Einrichtung oder die Unterhaltung dieses Apparats.

Das Produkt darf nicht verändert werden. Jede beliebige Änderung hebt die Garantie auf und kann das Produkt gefährlich machen. PENTA Srl. übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch ein Produkt verursacht werden, das nicht gemäss der Anleitungen montiert wurde. Die Installation der Produkte muss fachgerecht durchgeführt werden.

- Klasse II Dieser Apparat hat eine doppelte Isolierung oder eine verkstaerken Isolierung ohne Erdung.



Aus Sicherheitsgründen die eventuell während des Betriebs beschädigten Bestandteile mit ähnlichen Bestandteilen vor Wiedergebrauch ersetzen.

DRÜCKEN (fig. 5-6)

Drücken Sie direkt auf den oberen Teil des Gehäuses um die Arbeitsweise einzuleiten. Ein kurzes Drücken die Belastung ein- und ausschalten, mit einem dauerhaftem Drücken können Sie die Belastung regulieren.

Wenn die gewünschte Helligkeit Sie erreichen haben, den Druck unterbrechen.

Bei ausgeschaltetem Gerät wird der Lichtintensitätspegel gespeichert und beim einschalten wieder aufrechterhalten

BIRNE

LED 58W - 24V

La sûreté de cet appareil n'est garantie qu'avec le correct usage de ce mode d'emploi, qui doit être gardé. Débrancher toujours l'électricité avant d'assembler ou entretenir cet appareil.

Le produit ne doit pas être modifié. Toute modification annule la garantie et peut rendre dangereux l'appareil. PENTA decline toute responsabilité pour les dommages causés par suite d'une installation non conforme aux instructions fournis. L'installation des appareils doit avoir lieu selon les règles de l'art.

- Classe II appareil doté de double isolation ou d'isolation renforcée sans dispositifs pour la mise à terre.



Par mesure de sécurité, les composants endommagés en phase d'exploitation devront être substitués par des composants analogues avant de réutiliser l'appareil.

FONCTIONNEMENT (IMG 5-6)

La réglage a lieu en appuyant directement sur le boîtier. Exercer une brève pression pour allumer et éteindre la charge. Tenir appuyé pour obtenir la réglage de la charge. Lorsque le niveau de luminosité désiré est atteint, interrompre la pression.

AMPOULE

LED 58W - 24V